


Stół SWT (Smart Work Tables)

Stół do naprawy palet transportowych

Standardowy kolor RAL 5015 (inne kolory po uzgodnieniu za dopłatą).




- 1 - Oświetlenie LED
- 2 - Balanser (do zamontowania pneumatycznej gwoździarki - opcja)
- 3 - Podnośnik umożliwiający obrót palety w poziomie
- 4 - Rolka transportowa (możliwość montażu dwustronnego)
- 5 - Rynna do obracania palety w pionie
- 6 - Ogranicznik - 4 kpl. (blokowanie palety)
- 7 - Uchwyt na piłę (opcja - montaż drugiej rolki transportowej)
- 8 - Półka na elektronarzędzia
- 9 - Gniazda elektryczne (230 V) do podłączenia elektronarzędzi
- 10 - Sterowanie systemem podnoszenia palety



- 11 - Regulacja dozowania oleju
- 12 - Regulacja ciśnienia pracy
- 13 - Manometr ciśnienia w układzie stołu
- 14 - Zasilanie zewnętrzne układu pneumatycznego (min. 6 atm. - max 10 atm.)
- 15 - Zabezpieczenie oświetlenia LED
- 16 - zabezpieczenie gniazd elektrycznych
- 17 - Zewnętrzne zasilanie elektryczne stołu 230 V
- 18 - Wlew oleju

3 Podnośnik palety



Sterowanie systemem podnoszenia



2 Balanser




Półka na elektronarzędzia



5 Otwory w rynnie do zrzutu odpadów





Wyciszenie stołu



opcja - montaż drugiej rolki transportowej





Parametry techniczne:

wysokość	2850 mm
szerokość	2000 mm
głębokość	1530 mm
waga	500 kg
pneumatyczne zasilanie zewnętrzne	min 6 atm - max 10 atm
elektryczne zasilanie zewnętrzne	230 V
kolor standardowy	niebieski RAL 5015